Podmínky pro úspěšně provedené zprovoznění automatu Reflex:

Pravidla připojení stanice jsou uvedena v návodu k používání a technických podkladech firmy Reflex. Níže e popsán stav na staveništi, za kterého je možné provést zprovoznění automatu:

1. Připravená zástrčka 230V / 10A pro připojení stanice typu Variomat 1 / Servitec 35 (samostatný přívod).
   Připraveno: Ano ☐ Ne ☐

2. Připravený přívod 230V / 10A pro připojení stanice typu Variomat 2-1 / 35 (samostatný přívod), nebo 230V / 16A pro vyšší typy automatů (samostatný přívod).
   Připraveno: Ano ☐ Ne ☐

3. Připravený kabel pro chybové hlášení, pokud bude využito.
   Připraveno: Ano ☐ Ne ☐

4. Dokončená přípojka dopouštěcí vody tak, aby ji bylo možno použít pro napuštění nádoby stanice řady Variomat, nebo dokončená přípojka dopouštěcí vody s dostatečným přetlakem - pro stanice řady Servitec cca 2,5 Bar, pro stanice řady Reflexomat o cca 1 bar vyšší, než je tlak v topném řádu.
   Připraveno: Ano ☐ Ne ☐

5. Dokončená přípojka na výtlak čerpadla – pozor na směr proudění v hlavním řádu.
   Připraveno: Ano ☐ Ne ☐

6. Dokončená přípojka přepouštěcí větve – pozor na směr proudění v hlavním řádu.
   Připraveno: Ano ☐ Ne ☐

7. Nádoba automatu řady Variomat a Reflexomat není naplněna vodou a není nevhodně zatížena (např. lešení apod.).
   Připraveno: Ano ☐ Ne ☐

8. Uzemnění nádoby stanice Variomat a Reflexomat není provedeno na noze se snímáním hladiny.
   Připraveno: Ano ☐ Ne ☐

9. Připojení základní nádoby stanice Variomat a Reflexomat se systémem a s přídavnou nádobou je provedeno pomocí flexibilní hadice.
   Připraveno: Ano ☐ Ne ☐

10. Topný řád, nebo jeho část s připojenou stanicí je plný a po tlakové zkoušce.
    Připraveno: Ano ☐ Ne ☐

11. Nainstalované expanzní nádoby je možné oddělit od topného řádu pomocí armatury a vypustit.
    Připraveno: Ano ☐ Ne ☐